Windows版

ドラマチックムービー制作マニュアル

~データ保存編、編集編~

## 思い出はいつもドラマチック

ラマチック。シナリオに書き切れない感動 たちを集めて、さあドラマチックムービー のクランクイン!監督はもちろんママです!

## ドラマチックムービー制作の流れ

パソコンに動画を保存する

ポストプロダクションをする

LYT1536-005A

DVDに動画を保存する パソコンでストーリーをつくる




編集動画をDVDに残す

DVDを見る


画像編集やDVD作成についてのお問い合わせ先は「サイバーリンク株式会社」にて受け付けます。 お問い合わせは、お電話、FAX、ホームページにて受け付けております。 詳しくは、別冊『取扱説明書-インストール編-』をご覧ください。

●CyberLink DVD Solutionの情報について ホームページをご覧ください。お役に立つ情報が見つかると思います。 http://www2.cli.co.jp/products/ne/index\_japan.htm

## **●データ保存編① パソコンに動画を保存しよう**



内容	やりかた
パソコンに動画を 存する	<ul><li></li></ul>
	アインの機能で 最初の信息で表示し Month で ショーとから認かではで プラックフログター Mistracióo プログマ(8)
	② カメラの電源スイッチを「再生」にして、 カメラとパソコンを付属のUSBケーブルで接続する。 (接続のしかたの詳細は別冊『取扱説明書』をご覧ください)
Dカードに動画を記録した きは「EVERIO_SD」を開く。	動画のデータが入っている「EVERIO_HDD」 がパソコンに表示されるので、開く。(※)
/ERIO_HDD」の開けかた	1) 「スタート」から「マイコンピュータ」を開く。
VINDOWS 2000の場合	### 1/29-29\
₹1 JVE1-\$	Moreout Ecol  Incident  Incident
\$\$ 29-k	<b>₽</b> απητυνών <b>( 1 3 39 − β</b>




WINDOWS XPの場合

/ERIO\_HDD」の開けか

2)「フォルダを開いてファイルを表示する エクスプローラ使用」を選び、OKをクリック すると、「EVERIO\_HDD」が開く。

VERIO\_HDD」画面が立ち上がります。



④ [EVERIO\_HDD] が開いたら1ページの ●で作成 したフォルダに、「SD\_VIDEO|フォルダと「EXTMOV| フォルダ(※1)をドラッグ(※2)すると動画がパ ソコンに保存される。



「SD\_VIDEO」フォルダ: 通常の動画ファイルが保存 「EXTMOV」フォルダ:正常に 終了されていない動画 ファイルが保存

バックアップした

動画を再生する

マウスの左ボタンを押しなが ら、マウスを移動させること。

### パソコンで動画をDVD保存や編集するためには、 ソフトウェアを ソフトウェアのインストールが必要です。(別冊『取 インストールする 扱説明書-インストール編ー』)をご覧ください)

1 インストールした [PowerDVD 5 NE]ソフトを 立ち上げる。



クリックする。



❸リストから動画を保存したフォルダを選択する。

フォルダに入っている複数の 動画ファイルのプレイリスト 再生ができます。

ファイルごとに選ぶときは、 動画ファイル(MOV001.MOD など拡張子がMOD)を選び、「追 加」をクリックする。

**4**フォルダのなかから動画フォルダ(PRG001、 -PRG002など)を選び、「全て追加」をクリックする。



**⑤**[再生リスト]に動画ファイルが並んだら、[OK] をクリックする。(リストの並んだ順に再生される)

### **̄●データ保存編② DVDに動画を保存しよう**



( Party)

をクリック

動画は更にDVD保存して パックアップしましょ。

内容 やりかた 編集ソフトを インストールした「PowerDirector Express NE」 をダブルクリックして立ち上げる。 立ち上げる OyberLink PowerDirect. 動画を編集ソフト ┃●「インポート」ボタンをクリックし、「フォルダ」をクリックする。 に読み込む

VS Sch. C typege Default-tipe \_\_ctus\_PG BOVER/1000 1 [フォルダ]をクリック ③「OK」をクリックすると、動画がインポートされる。 ライブラリ画面の動画を、再生したい順に下の

タイムラインにドラッグする。

**②**「フォルダの参照」画面でバックアップした動画フォ

Occuments and Settings¥竹浪¥デスクトップ¥エブリオで\_¥PRG001

ルダ(PRG001、PRG002など)を選ぶ。

▼ サブフォルダを含む

# 動画を再生順に 並べる



ライブラリ画面に しておく

再生順に並べた 動画を確認する

[ムービー]をクリックしてから、 をクリック すると、並べた通りに再生される。





タイムライン

### DVD保存用に データ出力をする

をクリックする

⑤ 「次へ」をクリックする。

未編集動画をオリジナル 画質で保存する

「ウルトラファイン(U)」 「ファイン(F)」 「ノーマル(N)」で撮影した動画 →「NTSCDVD(高画質)」、

「エコノミー」で撮影した動画 →「NTSCDVD(長時間)」を選ぶ。

編集動画をオリジナル 画質で保存する


「SVRTを使用する」を チェックする。

### 1 再生順に動画を並べたら、「出力」をクリックする。

2 ディスク形式出力を選び、「次へ」をクリックする



- 3 出力形式の中から、「DVD形式」を選ぶ。
- 4 「出力後、ディスクに書き込みを行う」をチェックする。



⑥保存先などを確認したら、「開始」をクリックする。



**7**終了すると、「PowerProducer 3 NE」が自動的に 立ち上がります。(「DVDに保存する」

へ)

### DVDに保存する

# 2 データのタイトル名を作成し、🗐 をクリックする。

**1** 「ディスク(DVD)」画面が立ち上がる。



- 3 書き込み可能なDVDディスクをパソコンに入れる。
- ④ 「書き込み設定」画面で、書き込む枚数を設定する。



※次の作業選択

- □ディスクのプレビュー: 自動的に書き込みが終わっ たディスクが再生される。
- □メインメニューに戻る: [PowerProducer 3 NE | ソフト のメインメニュー に戻る。
- □PowerProducerの終了:

6 書き込みが終了すると、次の作業を選択する画面が



### ●編集編① ストーリーをつくろう!



(F)/A

をクリック

\*\*\*\*・・・・・・ 自分のシナリオに合わせて 監督気分でストーリーをつなげましょ。

内容	やりかた
パソコンに 動画を保存する	パソコンにエブリオで撮影した動画を保存する。 (1ページ「パソコンに動画を保存する。」と同じ操 作を行う)
ソフトウェアを インストールする	パソコンで動画をDVD保存や編集するためには、 ソフトウェアのインストールが必要です。(別冊『取 扱説明書-インストール編-』をご覧ください)
編集ソフトを 立ち上げる	インストールした「PowerDirector Express NE」 をダブルクリックして立ち上げる。
ストーリーを つなげる	自分のシナリオに合わせてストーリーにつなげる。 (5ページ「動画を再生順に並べる」と同じ操作を行 う)
余分な部分を カットする	<ul> <li>● タイムラインに並んでいる動画から、カットしたい動画を選ぶ。</li> <li>② トリムをクリックする。</li> <li>③ 再生する。</li> <li>④ 余分な部分をカットする。</li> <li>④ -1マークイン始まりを決めたらります。</li> </ul>

### ●編集編② ポストプロダクションをしよう!



もうーエ夫。 字幕や映像効果を入れて楽しく演出を。


字幕を入れる  ① タイトルパレットの中から、文字効果を選ぶ。 ② 入れたいタイミングの「タイトル欄」にドラッグする。  「

### 1 好きな画像効果を選ぶ。 映像効果を入れる ※場面が変わるときに





トランジッション パレット画面にしておく



2 入れたい場面のビデオ欄にドラッグする。

### ●編集保存編

### DVDに作品を残そう!



成したドラマチックムービーは立派な作品です。 DVDに残して、何度も楽しみましょ。

※6、7ページの「DVD保存用にデータ出力をする」 「DVDに保存する」と同じ操作を行う

### さあ、ロードショー!



DVDをパソコンで

愛情を込めてつくった この自信作! パパも子どもも大喜びね。

❸ ▶ を押して再生する。

DVDをもう一枚作成して おばあちゃんに送ってあげよ。

を押すと画面全部で動画を見ることができます。

さあ、あなたもドラマチックムービーはじめましょ。

### ↑ インストールした「POWER DVD」ソフトを 立ち上げる。 ピーできます。

ご覧ください。 ② Manage を押し、DVDをパソコンに挿入する。

# ご家庭のDVDレコーダー

付属のS/AVケーブルを使えば、ご家 庭にあるDVDレコーダーで、動画の

ご覧ください。

### ●番外編・

### 編集した動画を カメラで見たい人は

編集した画像は、カメラにコピー て持ち歩くことができます。外出先 で自慢しましょう。

●詳しくは、別冊『取扱説明書』を ご覧ください。

### ●詳しくは、付属ソフトウェアの 「User's Guide」をご覧ください。

とが可能です。

動画編集でアフレコや

BGMを入れたい人は

動画編集する際に効果的な演出方法

として、アフレコやBGMを入れるこ

### 音声や音楽のボリューム パソコンにつながずに、 調整をしたい人は カメラ本体で編集したい人は

エブリオ本体でも動画の削除や、並 び替えなどの簡単な動画編集ができ ます。編集した状態でパソコンにコ

●詳しくは、別冊『取扱説明書』を

# ●詳しくは、付属ソフトウェアの

場面に合わせて、動画の音声やBGM のボリュームを調整できます。

「User's Guide」をご覧ください。

# でDVD保存したい人は

保存が可能です。

●詳しくは、別冊『取扱説明書』を

### ●エブリオの活用方法や 撮影ヒントを知りたい人

もっとエブリオを使いこなしたい人は、 ビクターのエブリオホームページをご 覧ください。エブリオの活用提案や、動物・ 子どもを撮影する際のヒントを紹介し

http://www.jvc-victor.co.jp/

ています。